

# 广东立式锯骨机规格

发布日期: 2025-09-21

高效锯骨机，其包括竖直设置的圆盘锯片，圆盘锯片的中心与传动轴固定连接，在圆盘锯片的正下方水平设置有传输皮带，传输皮带的前后两侧均固定有存放台，在存放台上沿长度方向均匀的设置有若干个阻挡块，阻挡块倾斜设置，阻挡块与存放台形成存放夹角；结构简单，通过在传输皮带上设计专门使用的存放夹角，将牛骨放置到该存放夹角内，牛骨会被自动运输到锯片处，提高了安全系数，工作效率高，满足大批量生产的需要。安全性高的锯骨机，包括工作台以及位于竖直安装在工作台顶部的锯条，工作台位于锯条的一侧铰接有推手，推手靠近锯条的一侧边缘设置有用于限制手指凸出于推手的防护挡板，具有提高锯骨时安全性的优点。锯骨机通常采用的是全不锈钢外壳。广东立式锯骨机规格

如何有效使用锯骨机？1. 在接上电源后，要将欲加工原料放置于锯骨机工作台面的前端。2. 根据烹调成形的要求，来调节挡板，确定加工的厚度。3. 打开锯骨机侧面的开关，然后用专门的推板推动原料，使锯条缓缓锯进原料，从而对物料进行切割。当锯小肉块时，要用推肉板进行推肉，不可用手直接拿肉进行切割。4. 在推挤装置到达终点并保持垂直时，可使用手取出以切好成形的成品。5. 之后再次抓住推挤装置并向自己的方向拉动，然后将需切割的物品放在合适的位置，为下次的切割做好准备。6. 等到切割工作完成后，关闭电源。广东立式锯骨机规格锯骨机不使用时，尽量将机顶的锯带张力把手松开2圈，下次开机时再将把手拧紧，这样可以增长锯条使用寿命。

锯骨机具有工作效率高、能耗低，操作安全方便，外形美观等特点，那使用时应做哪些调试呢？1. 机器要放置在水平地面。2. 打开箱门，将齿朝外把锯带装在带轮上。3. 张紧锯带。转动机器顶部手柄，然后调节锯带的张紧程度，调至锯骨不打滑即可。因为过紧会影响锯带寿命，过松则无法正常工作。4. 用手拨动上带轮，检查锯条是否平稳。一般锯条往带轮外偏移，可用工具顺时针拧动微调螺丝，如果锯条往带轮内偏移，可用工具逆时针拧动微调螺丝，直到锯条平稳运转即可。5. 接着就是关好箱门，就可正常启动。

使用锯骨机时，要佩戴好安全防护手套。采用锯骨机及不锈钢封板，可满足食品卫生要求，并且容易清洗。因为其不锈钢机门表面经过特殊处理，所以容易清理和保养。配备有锯带压力张紧装置，方便进行锯带的安装及调整。具备有锯带稳定装置，可保证锯切时稳定，不会游走。厚度调整板加强设计，方便进行厚度调整，并且移动时不会摇动，附有安全压杆设计，能够提高工作的安全性。防水性好，容易清洗。安装锯骨机的锯齿时，锯齿的方向要清楚，一般右切断面的锯齿刀尖需朝下。刀片要压住锯齿，但不可触摸锯齿尖。注意噪音变大，锯齿的寿命缩短。在不使用锯骨机时，应松开顶部锯的张力手柄两次，等下次开机时拧紧手柄，这样能够延长锯刃的寿命。当锯骨机门打开后，它的安全开关就会让机器停止工作，但是锯刃会因惯性继续旋转一会儿，

这时注意不要触摸锯齿。锯骨机具有结构紧凑、外形美观、操作简单、效率高的优势。

在锯骨机使用时还需要按照正确的方法操作，不可野蛮操作，以免发生不必要的危险。机器放置要平稳，使用过程中，手要和切刀保持一定的距离，各传动部位不可用手触摸；如果出现故障需要检修，一定要在断开电源的状态下进行检修。规范操作，在平时的使用过程中收集经验，这样才能让切骨机发挥出更高的效率。锯骨机是一种用在工业当中的设备，一般是不需要采取什么措施就可以直接在工业环境当中开始工作的，但是如果对于企业当中的环境过于恶劣的情况下的话，比方说，电磁方面的干扰很强烈，或者是说在安装的过程当中安装错误的话，都会造成这一设备的程序方面的错误的。因此就需要大家一定要注意设备的性能方面的维护了。使用锯骨机时，严禁用手直接拿着肉去切割。广东立式锯骨机规格

锯骨机中与食品接触的零部件均采用不锈钢或经过表面特殊处理。广东立式锯骨机规格

台式锯骨机，包括支撑台和机箱，支撑台的顶部固定连接有工作台，工作台正面的左侧通过螺栓固定连接有滑动机构，滑动机构包括两个滑杆，滑动机构正面的中心开设有凹槽，滑杆内部滑动连接有滑块，滑块背面的顶部通过螺栓固定连接有定位挡板，工作台的顶部固定连接有切割台，切割台顶部的中心开设有锯槽。台式锯骨机通过设置的机箱，以及电机和，一转动圆盘和第二转动圆盘，配合一转动圆盘与第二转动圆盘之间活动连接的锯条以及切割台和切割台上开设的锯槽，使得锯条能够高速运动，实现对骨头进行切割。广东立式锯骨机规格